

【棧板使用小提示】

何謂動荷重，靜荷重，架荷重，自動倉儲架荷重說明:

棧板積本荷重區分

1.動荷重【動載】:例 1000kg 打包好堆高機或其他移動機具移動中之承重系為標榜《動載:1000kg》(暫不含貨車移動)

2.靜荷重【靜載】:例 1000kg 之靜載系指:靜止平均放置地板上，有分再堆疊幾層，裝載大概何種包裝物品，每種物品需視實際打包堆疊為準，棧板都有放貨然後再堆疊上去，正常貨品如平整穩固靜荷重為動荷重標榜數字 2~3 倍，既標示 1000kg 動載之靜載為 2000~3000kg，視裝載穩固定而定

1.架荷重【架載】:系放物料架普通區分為:

重型料架:類似好市多或家樂福賣廠那種料架，需視是否上面有鋪板或有小支撐桿，板厚&支撐桿強度支數都會影響棧板支撐荷重強度

1.後推式料架 3.駛入式料架 4.其他特殊料架【敝公司的料架選項查看】

5.自動倉儲料架:就區分很多種方式需視實際情況而定且輸送帶輸送方式也是重點需以實際狀況而定才能評估，有需求再提供相關資訊給我們

【棧板荷重標示皆僅供參考，需視實際使用狀況而定而有所不同，亦不做任何商業證明使用】

還有另一種：架荷重補充說明

所謂架荷重：系指放物料架上面，因物料架種類甚多，各種設計不一樣，所能承受的力點&強度不一，所以架荷重只有指稱一種統稱而已，【重型料架】而重型料架又有分平鋪式或正常樣式，所以我們架荷重只有指正常式數據，就是儲放的料架，只有前後兩跟鐵桿支撐，中間沒有小支撐桿或鋪板，棧板支撐點跨在料架上的位置【跨距】有可能會有很大強度差異

新約企業有限公司

電話：06-5952880/5959402/5959814/5959766

傳真：06-5960220

電子信箱：mt@mte.tw

地址：718 台南市關廟區關新路一段 182 巷 15 號

 加入好友